



PC機能一覧表	
試験電圧表示	
試験電流表示	
試験電力表示	
負荷試験容量設定操作	
抵抗器単独ON/OFF操作	
換気扇単独ON/OFF操作	
断線警告表示	
過昇温警告表示	
過負荷警告表示	

注！本図は製作時変更することがあります。

変 更	 赤司電機株式会社	承認	照査	作成	RESI-MASTER 4000H	システムブロック図
		間内	山口	福島		
		'16.3.4	'16.3.1	'16.2.29		